





Bohrungen unter Zuhilfenahme der Montageplatte platzieren.

*Place holes with the aid of the mounting plate.*

**HINWEIS:**  
Silikonpapier abziehen.

*NOTE:*  
*Remove release paper.*

Scheibe zentriert platzieren und einige Sekunden mit hohem Druck anpressen.

**Montagekleber benötigen ca. 24h zum vollständigen Aushärten!**

*Place the glass centered and press for a few seconds with high pressure.*

***Mounting adhesive needs ca. 24h for curing.***