

Gebrauchsanleitung

Modellreihe Berlin



1. Einleitung

Produkt: Beschilderungssystem Berlin zur flexiblen Beschilderung

Zweck und Verwendung: Das Beschilderungssystem Berlin dient zur sicheren und flexiblen Aufnahme von Beschilderungen in öffentlichen Gebäuden, Büros oder Außenbereichen. Es ermöglicht den einfachen Austausch von Informationen und kann entweder mit Pfosten aufgestellt oder an die Wand geschraubt werden.

2. Sicherheitsinformationen

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Montage sollte von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Die Befestigung muss den geltenden Normen entsprechen.
- Beschädigte oder fehlerhafte Elemente dürfen nicht verwendet werden.

Warnhinweise zu spezifischen Risiken

- **Befestigung an Wänden oder mit Pfosten:** Unsachgemäße Anbringung kann zur Lockerung oder Beschädigung führen.

Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung (PSA)

- Handschuhe tragen, um Verunreinigungen auf Klebeflächen zu vermeiden.
 - Schutzbrille beim Bohren oder Schneiden verwenden.
-

3. Produktbeschreibung

Technische Spezifikationen

- **Material:** Aluminium
- **Größen:** Verschiedene Formate
- **Montagemöglichkeiten:** Wandmontage oder Pfostenaufstellung
- **Temperaturbeständigkeit:** -30°C bis +80°C

Hauptbestandteile und Zubehörteile

- Grundprofil zur Aufnahme der Beschilderung
 - Befestigungsschrauben oder Pfosten für freistehende Montage
-

4. Montageanleitung

Vorbereitung der Montageumgebung

- Sicherstellen, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist.
- Umgebungstemperatur sollte über 10°C liegen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage

A. Wandmontage

1. Befestigungslöcher anzeichnen und bohren.
2. Dübel einsetzen (falls erforderlich).
3. Schild mit Schrauben fixieren.

B. Pfostenmontage

1. Montagepunkte anzeichnen und vorbereiten.
2. Pfosten fest im Boden verankern.
3. Beschilderung an den Pfosten befestigen.

Sicherheitshinweise während der Montage

- Nach der Montage auf sicheren Halt prüfen.
 - Regelmäßige Kontrolle der Befestigung durchführen.
-

5. Bedienungsanleitung

- Die Beschilderung kann flexibel gewechselt werden.
 - Keine aggressiven Reinigungsmittel auf der Oberfläche verwenden.
-

6. Wartung und Pflege

Regelmäßige Wartung

- Reinigung mit mildem Reinigungsmittel und weichem Tuch.
- Sichtprüfung auf Schäden oder Lockerungen.

Verlängerung der Lebensdauer

- Regelmäßige Überprüfung der Befestigung bei Wandmontage.
 - Pfostenverankerungen auf Stabilität prüfen.
-

7. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Schild löst sich von der Wand	Untergrund nicht richtig vorbereitet	Reinigung und erneute Befestigung
Schrauben lockern sich	Erschütterungen durch Nutzung	Schrauben nachziehen
Beschilderung beschädigt	Mechanische Belastung	Austausch des beschädigten Elements

8. Entsorgungshinweise

- Materialien entsprechend der lokalen Vorschriften recyceln.
- Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen.

9. Kundenservice

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an:

Schilderfabrikation Moedel GmbH

Wernher-von-Braun-Straße 13

92224 Amberg

Telefon: +49 09621/605-200

E-Mail: angebotewerk2@moedel.de

10. Rechtliche Hinweise

- Dieses Produkt entspricht den geltenden Normen für Beschilderungssysteme.
- Die Montage- und Sicherheitshinweise müssen vollständig beachtet werden, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.