

# Gebrauchsanleitung

## Türschild / Wandwegweiser

### Modellreihe Oslo



## 1. Einleitung

**Produkt:** Türschild / Wandwegweiser der Modellreihe Oslo

**Zweck und Verwendung:**

Das Türschild dient der Kennzeichnung von Räumen und der Orientierung innerhalb von Gebäuden. Es ist für den Innenbereich vorgesehen und kann mittels Schrauben montiert werden.

---

## 2. Sicherheitsinformationen

### *Allgemeine Sicherheitshinweise*

- Die Montage darf nur von geschultem Personal durchgeführt werden.
- Alle Arbeiten sind gemäß den geltenden Sicherheitsstandards und den Anweisungen in dieser Anleitung auszuführen.
- Beschädigte Komponenten dürfen nicht verwendet werden.

### *Warnhinweise zu spezifischen Risiken*

- **Schraubbefestigung:** Schrauben dürfen nur handfest angezogen werden, um das Material nicht zu beschädigen.

### *Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung (PSA)*

- Handschuhe tragen.
  - Schutzbrille bei Arbeiten mit Schraubwerkzeugen verwenden.
- 

## 3. Produktbeschreibung

### *Technische Spezifikationen*

- **Material:** Aluminiumrahmen mit Acrylglasabdeckung
- **Größen:** Verschiedene Formate
- **Montagemöglichkeiten:** Schraubbefestigung

### *Hauptbestandteile und Zubehörteile*

- Aluminiumrahmen
  - Acrylglasabdeckung
  - Rückwand mit Schraublöchern
  - Schutzfolie auf beiden Seiten
-

## **4. Montageanleitung**

### *Vorbereitung der Montageumgebung*

1. Sicherstellen, dass der Untergrund sauber, trocken und fettfrei ist.

### *Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage*

#### **A. Vorbereitung**

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Rückseite und der Abdeckung.

#### **B. Schraubbefestigung**

1. Markieren Sie die Schraublöcher anhand der Rückwand.
2. Bohren Sie die Löcher und setzen Sie Dübel ein (falls erforderlich).
3. Befestigen Sie das Schild mit den Schrauben. Schrauben nur handfest anziehen.

### *Sicherheitshinweise während der Montage*

- Schraubbefestigungen regelmäßig auf festen Sitz überprüfen.
- 

## **5. Bedienungsanleitung**

### *Nutzung des Produkts*

- Schieben Sie die Acrylglasabdeckung immer mit einer Papiereinlage in den Rahmen, um Kratzer zu vermeiden.
  - Vermeiden Sie starke physische Belastungen oder Manipulationen.
- 

## **6. Wartung und Pflege**

### *Regelmäßige Wartung*

- Ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.

### *Reinigung und Pflege*

- Reinigen Sie das Schild mit einem weichen, fusselfreien Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- Keine scharfen oder scheuernden Mittel verwenden.

### *Verlängerung der Lebensdauer*

- Vermeiden Sie extreme Temperaturen und Feuchtigkeit.
-

## 7. Fehlerbehebung

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Lösung</b>
Schraubbefestigung locker	Schrauben nicht fest genug angezogen	Schrauben handfest nachziehen
Kratzer auf der Abdeckung	Unsachgemäße Handhabung	Abdeckung mit Schutzfolie versehen

## 8. Entsorgungshinweise

- Aluminiumrahmen und Acrylglasabdeckung gemäß den lokalen Vorschriften recyceln.
- Verpackungsmaterialien wie Karton und Papier in den entsprechenden Recyclingbehältern entsorgen.

## 9. Kundenservice

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an:

**Schilderfabrikation Moedel GmbH Werk II**

Wernher-von-Braun-Straße 13

92224 Amberg

Telefon: +49 09621/605-200

E-Mail: [angebotewerk2@moedel.de](mailto:angebotewerk2@moedel.de)

## 10. Rechtliche Hinweise

Dieses Produkt entspricht der Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988.

Die Montageanleitung muss vollständig beachtet werden, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.